

Anwendung

Sollte ein Liftschacht undicht sein besteht die Möglichkeit, ihn von innen – negativ - nach vorgängigem Injizieren, abzudichten.

Arbeitsablauf

Undichte stellen Injizieren - eventuell bei der Wand die Oberfläche mit der Fräse abschleifen - zweimal vorstreichen und von innen, min. 3 mm dick, Kunststoffspachtel applizieren.

Auf was man achten sollte

Der Beton muss zum Zeitpunkt des Abdichten ***komplett trocken*** sein.

Den ganzen Arbeitsablauf können Sie in der Diashow (Liftschächte) anschauen.

Vorteile

Es kann mit Sabidur Kunststoffspachtel positiv und negativ abgedichtet werden. Bei Negativabdichtungen sollte man, wenn möglich, immer zuerst injizieren, damit die Eisen keiner Korrosion ausgesetzt sind. Das Wasser wird bei Negativabdichtungen immer bis zum Sabidur Kunststoffspachtel dringen. Negativabdichtungen eignen sich für die nachträglichen Sanierungen bei Wasserinfiltrationen.

Arbeitsabläufe

Undichte stellen Injizieren, eventuell die Wand mit Oberflächenfräse abschleifen, zweimal vorstreichen und von innen Kunststoffspachtel applizieren.

Auf was man achten sollte

Der Beton muss zum Zeitpunkt des Abdichten ***komplett trocken*** sein.

Den ganzen Arbeitsablauf können Sie in der Diashow (Negativ Abdichtungen) anschauen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Anweisungen ungültig. Diese Technischen Anweisungen können und sollen nur unverbindlich beraten. Da die Anwendungen und Verarbeitungen ausserhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenen Untergründe und auftretenden Beanspruchungen eine Abstimmung des Anstrichaufbaues bzw. des Arbeitsverfahrens sowie der Zahl der Anstriche bzw. Beschichtungen erfordern, befreien unsere Aufgaben, dass unsere Kunden die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke vorher prüfen.